

**Ersatzteil-Liste m. Artikelnummern
- Tischkochgerät -
Modell LeMax GR 450310-E "Fun"**

Artikelbezeichnung	Art.Nr.	Stückzahl d. eingeb.Kompon.
1. Gehäuse, kompl. m. eingeklebt. keram.Glasplatte	EG 450020	1
2. Bodenplatte	EG 450002	1
3. Keramische Glasplatte 439 x 314 x 4 mm	EG 450003	1
4. Griff, komplett m.Abstandhülsen u.Kappen 150 mm	EG 450004	2
5. Heizelement 230V/1460 W	EG 450005	1
6. Energieregler EGO / Druck & Dreh	GR 165006	1
7. Silikondichtung	GR 165009	1
8. Flachkopfschraube M 4x6mm f.Reglerbefestg.	GR 165019	2
9. Schraube M 4x6 selbstschneid. F.Bodenplatte	GR 165011	10
10. Zahnscheibe Ø 4,3x9mm	GR 165012	4
11. Signal -Leuchte EU 230 V # 8000 neu	GR 165059	1
12. Einbaubuchse IEC Norm / 10A	EG 450006	1
13. Netz-Anschlusskabel 3x1,0 ² mm/180cm IEC/Schuco	EG 450007	1
14. Schaltknopf 1-12	GR 165021	1
15. Befestigungshalter für Heizelement	EG 450022	2
16. Druckfeder f.Heizkörper.Befestig.	GR 165023	4
17. Scheibe Ø 4.2x 12 mm verzinkt	GR 165024	4
18. Flachkopfschraube metrisch 4 x 6mm f.Traverse	GR 165019	4
19. Blechschraube 4,2 x 9,5 mm f.Heizkörperbef.	GR 165026	4
20. Schraube 6 x 20 mm f.Griffbefestg.	GR 165027	4
21. Sprengring 6.3x11mm	GR 165028	4
22. Linsenkopfschraube M 4 x 8 mm verzinkt (Erde)	GR 165029	0
23. Gummifuß 20x15mm	GR 165030	4
24. Kabel-Set 300+280x1,5mm / weiss+schw.	EG 450010	1
25. Kabel grün-gelb 120 x 1,5mm	EG 450011	1
26. Kabel weiss 280 x 1,5mm m.Glasseide	EG 450012	1
27. Kabel schwarz 90 x 1,5mm m.Glasseide	EG 450013	1
28. Kabel braun 90 x 1,5mm	GR 165038	1
29. Kabel dunkelgrau 75 x 1,5mm	GR 165039	1
30. Kabel blau 80 x 1,5 mm	GR 165040	1
31. Gebrauchsanleitung "Deutsch"	365001/01 DE	1
32. Glas-Schaber m. Klinge (GWM)	GR 165047	1
33. Verpackungskarton 610 x 450 x 145 mm	EG 450015	1
34. Polystyrol Schutzpolster seitl.	EG 450016	2
35. Schutzpappe, stark 8,0 mm 590 x 430 x 8 mm	EG 450017	1
36. Griffkappe, Kunststoff schwarz	GR 165058	2